

真空ボトル内の中身が出ない場合の解決方法

ステップ 1



硬い棒状のものを用意してください。

ステップ 2



真空ボトルの上下の蓋を取り外してください。

ステップ 3



下の方に棒を差込み、少し力を入れて押しながら内容物が出るまでポンプを押し続けてください。

ステップ 4



中身が通常通り出始めたら下の蓋をしっかりと閉めてご使用ください。